

Cuidados Generales Maquina dispensadora de Cerveza Lindr Modelo CWP100:

- * No apoyar ningún vaso con líquido sobre la máquina, ni tampoco conexiones eléctricas que no correspondan a la función de la maquina en si tales como cargadores de celulares o zapatillas de extensiones eléctricas.
- * No bloquear sus entradas (Helice frontal) ni salidas de aire de la maquina (salida lateral)
- * No poner bajo la luz directa del sol ni a la interperie ni menos a la lluvia
- * Mantener alejada de fuentes de calor (llamas, parrillas de asado, quinchos, hornos, cocinas, estufas, luz del sol directa)
- * Mantener siempre a la sombra lejos de la humedad
- * Apoyar la maquina siempre sobre superficies secas.
- * Almacenar un lugar fresco y seco. No almacenar nunca a la interperie cuando no se use.
- * Almacenar y transportar siempre en su posición vertical tanto el barril como la maquina
- * Mantener barril de cerveza alejado del calor y siempre a la sombra
- * Tiempo máximo para dispensar el barril una vez abierto 7 a 10 días
- * Cada barril Primator sirve para dispensar hasta 35 a 36 vasos de 500cc como máximo
- * Los barriles plásticos jamás deben ser sacados de sus cajas de cartón. Nosotros retiramos los barriles vacíos para posteriormente despresurizarlos y reciclarlos en el caso de que la maquina se encuentre en Stgo. Los barriles Primator vacíos siguen con presión, si se perforan pueden estallar. Los barriles Primator también pueden estallar si se les caen de los brazos durante el transporte. Los barriles Primator no se deben golpear, ni dejar caer ya que pueden estallar. Los barriles deben ser despresurizados por seguridad (por medio de los cabezales o pinchadores suministrados) antes de ser desechados o enviados a los plásticos para ser reciclados.
- * La máquina no puede ser operada por niños
- * Solo personal calificado y con experiencia puede instalar, desinstalar o hacerle mantención a la máquina.
- * Toma de corriente siempre debe ser conectada a la fuente de corriente con el chuko transformador de enchufe a conexión a 220v. el cual va suministrado con la máquina.
- * Revisar mensualmente el nivel de agua de la máquina y cambiarla cada 2 meses.
- * Jamás encender la maquina sin agua en el compartimiento diseñado para esta ubicado en el interior de la máquina.
- * NUNCA DEJAR agua en las líneas de cerveza en la maquina una vez terminada la operación de correr agua por estas ya que de lo contrario, la maquina congelara el agua en las líneas por donde pasa la cerveza y por ende, el paso de la cerveza quedara obstruido para poder dispensar de forma normal. Debe sacar toda el agua de las líneas al término de la operación de correr agua por las líneas de la máquina, la cual se realiza con el bidón opcional de 5 litros indicado en la cotización